


## ???????????? RS485 / UART ?????? (OLED ??????????)



??????? : ?? ???????  
?????  
????: 621,00 ??

[?????? ?????? ?? ????? ??????](#)

????????

???????????? ?????????? ?????????????????? ?????? ????????????? ?? ?????? RS485 (AB) ??? UART ?? OLED ?????????? ??? ?????????????????  
?????????????  
????????: 0.96" OLED (96 ??????????).  
???????? ?????????????? ??????: ASCII (text), HEX (hexadecimal), DEC (decimal), BIN (binary).  
Baudrate (????????? ?????????? ??????): 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000 ???  
(8-N-1)  
?????????????: "??-?????" ??? ?????? ?? ?? Rx Tx, "??-?????" ? "?????????" ??? ?????????????? ? "GND".  
????????: 3 ??????? ?? ("????????"). ?????? ?? ?????????? ?????????? ?????????????? ? ??????  
????????: 37x63x22 ?? (?????? ? ??????????? ??????????).  
?????????????:  
1) ??????? ??????? ?? ?????? "VIEW" - "?????????"/"????????????" ??????????? ?????? ?? ??????? (?????????? ??????? ?????? - ??????  
"?????");  
2) ?????????? (????? 1 ????????) ??????? ?? ?????? "VIEW" - ?????????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ? ??? "ASCII-HEX-DEC-  
BIN" (ASCII ?? ??????????);  
3) ??????? ??????? ?? ?????? "RATE" - ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ? ????  
"600-1200-2400-4800-9600-14400-19200-28800-38400-56000-57600-115200-128000-256000" 9600 ?? ??????????);

- 4) ?????????? (????? 1 ???????) ??????? ?? ?????? "RATE" - ?????????? ? ?????? 10 ????? 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 (0-9 ? ASCII; ???? ?????? ?? ???????????, ?????????????? ? ????????? ?????????? ? ??? ??????: AB ? Tx);
- 5) ??????? ??????? ?? ?????? "RATE" ?? ?????? "???????????????? ??????????????" - ????????? ???????.

??????

?? ??????? ?? ??? ??????.